

Termékleírás

Ivóvíz tálca
zuhanó kifolyó
szűrő
szűrőtálca
be/kikapcsoló gomb
jelzőfény
C-típusú töltőcsatlakozó
külső vízszivattyú
mozgásérzékelő
vízkivezetés
szűrőfej

víztároló vödör
billenés gátló konzol

uahpet

ZERO Wireless Pet Fountain



Mit tartalmaz a csomag

Vizes vödör készlet x1
külső vízszivattyú x1
C típusú USB kábel x1
Külső vízpumpa x1
Felhasználói kézikönyv x1
Szűrő



Telepítési útmutató

1. lépés: Szűrő telepítése
2. lépés: Helyezze a szűrőt a vizes vödörbe
3. lépés: A tálca rögzítése
4. lépés: Teljesen helyezze be a vízszivattyút



Install Filter



Insert Filter into Water Bucket



Attach the Tray



Fully Insert Water Pump

Termékspecifikáció

Modell: UYSJ02

Bemeneti feszültség: DC 5V

Bemeneti áram: 2A

Akkumulátor: 5000mAh

Szín: Fehér

Súly: 0,7 kg

Méret: 9.01''' X 6.33''' X 7.2'''

Anyag: 1,5 mm: ABS + PP + szilikagél

Vízálló szint: IPX6

Kapacitás: 2L

Szűrő: Kvarc homok, kókusz, aktív szén, kdf, ioncserélő gyanta

Jellemzők

Bekapcsoláshoz: A szökőkút bekapcsolásához tartsa lenyomva a " " gombot 3 másodpercig, amíg rövid "sípoló" hangot nem hall.

Kikapcsolás: a gombot 3 másodpercig tartsa nyomva, amíg egy hosszú "sípoló" hangot nem hall, a szökőkút kikapcsolásához.

Módváltás: Ha a szökőkút be van kapcsolva, gyorsan nyomja meg a gombot az üzemmódok közötti váltáshoz. A váltáskor az egyes üzemmódok jelzőfénye kigyullad, és rövid "sípoló" hangot hallat.

Időzítő üzemmód:

Kék fény világít, amikor az időzítő üzemmód működik. Kék fény kialszik, amikor az időzítő üzemmód készenlétben van.

Funkció: A szökőkút 15 percenként automatikusan vizet adagol."

Érzékelő üzemmód:

A szökőkút automatikusan vizet adagol, amikor az érzékelő érzékeli a háziállatot.

Érzékelő üzemmód fénye:

Kék fény világít, amikor az érzékelő üzemmód működik.

A kék fény kialszik, amikor az érzékelő üzemmód készenlétben van.

Akkumulátor jelző fénye

Piros fény villog: alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése

Kék fény villog: töltés

Kék fény folyamatosan ég: teljes töltöttség

Javaslatok

Javasoljuk, hogy havonta egyszer cserélje ki a szűrőt és a szűrőszivacsot, kérjük, használjon eredeti szűrőt.

A külső szivattyútestet tiszta ruhával törölje le.

A vizes vödör tisztítása előtt kapcsolja ki a szökőkutat és húzza ki az aljzatot.

Első használat előtt vagy a szűrő cseréje után öblítse és mossa ki a szűrőt.

A legjobb eredmény érdekében rendszeresen tisztítsa meg a vizes vödröt, az itatótálcát, a szűrőt és a szűrőfejet.

Amikor a szökőkút töltődik vagy áramforráshoz van csatlakoztatva, kérjük, tartsa háziállatát távol a vezetékektől, hogy elkerülje a rágásból eredő elektromos veszélyeket.

Kérjük, használat közben tartsa a szökőkutat vízszintesen. Kérjük, ne borítsa fel

Csak beltéri használatra. Ne tegye ki a terméket napfénynek.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete alatt használják ezt a terméket.

Ajánlott az első használat előtt és 3 havonta egyszer teljesen feltölteni, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.

Bemeneti feszültség: bemeneti áram: 2A